

Порядок установки потолочной консоли в Great Wall Hover H3-H5

В комплекте:

- консоль
- уплотнитель в цвет консоли
- кронштейн для крепления к потолку
- крючок для шнура тангенты
- провода - удлинители для штатного света
- многоразовые пистоны в цвет консоли для фиксации консоли на кронштейне
- болты, шайбы, гайки для крепления кронштейна

ШАГ 1. Демонтируем штатный свет и удлиняем штатные провода. Откручиваем два болта в подочечнике и стягиваем плафон вниз. Перекусываем провода, идущие на плафон и удлиняем их с помощью проводов из комплекта.

ШАГ 2. Крепим кронштейн на место света. Ориентация кронштейна: длинные ножки - назад.

Крепим кронштейн на штатный каркас, используя круглые отверстия в задней части каркаса и болты с гайками из комплекта поставки.

Порядок крепления:

- устанавливаем болты изнутри
- снизу подкручиваем гайки
- затягиваем с помощью изогнутого ключа.

ШАГ 3. Фиксируем фонарь в консоли.

Для фиксации фонаря в корпусе консоли используются два болта для крепления в подочечнике.

ШАГ 4. Устанавливаем радиостанцию:

- прикручиваем к радиостанции штатное п-образное крепление (идет в комплекте с радиостанцией) так, чтобы кронштейн смотрел вниз;
- двусторонний скотч (нет в комплекте - надо докупить) наклеиваем на нижнюю плоскость кронштейна, и аккуратно, изнутри вставляем радиостанцию в отверстие. Когда радиостанция встала на место, прижимаем п-образный кронштейн к нижней внутренней поверхности консоли, приклеивая его, и фиксируя радиостанцию.

ШАГ 5. Устанавливаем крепление тангенты (рекомендации)

Существует несколько вариантов установки крепления тангенты.

- Не очень удобно ставить крепление классическим способом: вырезом вверх (тангента снимается вверх). В этом случае вы упираетесь в потолок и пачкаете его каждый раз при снятии тангенты.
- Гораздо удобнее ставить крепление вырезом назад (тангента снимается - одевается движением назад-вперед). В этом случае тангенту требуется зафиксировать по жестче, поэтому крепление перед установкой надо поджечь.
- Очень удобно ставить крепление вырезом вниз (тангента снимается - одевается движением вниз-вверх) - это возможный способ установки для легких тангент. Перед установкой кронштейна его необходимо поджечь, чтобы тангента фиксировалась по жестче.
- **Самый удобный способ:** вместо штатного крепления купить небольшой неодимовый магнит (например, <http://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-pryamougolnik>)

18kh10kh1-5-mm- /). На двусторонний скотч аккуратно приклеить его к консоли. Разобрать тангенту и снять с нее бочонок-фиксатор. С обратной стороны приклеить на двусторонний скотч кусок металла прибл. 15*15 мм и 0.5-0.8 мм толщиной (металл немного подогнуть, чтобы лучше прилегал к задней поверхности тангенты). Крепим тангенту к магниту - удобно снимать, удобно вешать, удобно делать это, не глядя и не отвлекаясь

ШАГ 6. Закрепляем консоль на место при помощи четырех пистонов.

Примечания:

1. Для установки кнопок управления доп. оборудованием используйте любой инструмент, где зажато сверло 3-4 мм (дрель, гравер, дремель). Заранее выполните разметку формы выреза, надежно зафиксируйте консоль на верстаке на мягкой и чистой поверхности (чтобы не поцарапать изделие), сверлом сделайте вырез по внутренней линии разметки, доработайте напильником в размер. Рекомендуемые обороты сверла – около 10-15 тыс. Сверлом следует выполнять роль фрезы, то есть, резать вбок.