

Порядок установки потолочной консоли в Mitsubishi Pajero Sport NEW

В комплекте:

- консоль
- уплотнитель в цвет консоли
- кронштейн для крепления к потолку
- кронштейн для фиксации штатного плафона в корпусе консоли
- болты, гайки и шайбы для крепления плафона в корпусе консоли
- крючок для шнура тангенты
- провода - удлинители для штатного света
- многоцветные пистоны в цвет консоли для фиксации консоли на кронштейне

ШАГ 0. Подготовка.

Для выполнения монтажа потолочной консоли потребуется две отвертки: крестовая и шлицевая

ШАГ 1. Демонтируем штатный свет.

С помощью шлицевой отвертки поддеваем и снимаем плафон, откручиваем внутри два болта (слева и справа). Крестовой отверткой откручиваем третий болт в подочечнике. Далее эти три болта будем использовать в Шаге 3 для крепления большого кронштейна на место штатного света.

ШАГ 2. Перенесем и закрепим штатный свет в корпусе консоли.

Переносим штатный плафон на консоль. Используем три болта, которые входят в комплект поставки. На два болта через отверстия консоли фиксируем и фонарь, и короткие лапки провода-удлинителя с обратной стороны консоли. Через центральное отверстие подочечника на третий болт крепим к консоли маленький кронштейн, при этом кронштейн остается подпружиненным

ШАГ 3. Крепим большой кронштейн на место света.

Используем болты, которыми ранее крепился штатный свет. В-первую очередь, крепим два болта в отверстия, расположенные ближе к лобовому стеклу. Затем берем консоль, под третий болт подкладываем длинную лапку провода-удлинителя и все вместе крепим болтом к большому кронштейну.

ШАГ 4. Устанавливаем радиостанцию:

- прикручиваем к радиостанции штатное п-образное крепление (идет в комплекте с радиостанцией) так, чтобы кронштейн смотрел вниз;
- двусторонний скотч (нет в комплекте - надо докупить) наклеиваем на нижнюю плоскость кронштейна, и аккуратно, изнутри вставляем радиостанцию в отверстие. Когда радиостанция встала на место, прижимаем п-образный кронштейн к нижней внутренней поверхности консоли, приклеивая его, и фиксируя радиостанцию.

ШАГ 5. Закрепляем консоль на место. Подключаем провода штатного света к плафону. Прижимаем консоль к потолку и крепим ее 4-мя пистонами, входящими в комплект поставки, в отверстия большого кронштейна. Все должно встать ровно и без зазоров. На некоторых автомобилях (абсолютное меньшинство) наблюдались зазоры в 1-2 мм в задней части между консолью и потолком. В этом случае, следует немного подогнуть вверх задние лапки верхнего кронштейна.

ШАГ 6. Устанавливаем крепление тангенты (рекомендации).

Существует несколько вариантов установки крепления тангенты.

- Не очень удобно ставить крепление классическим способом: вырезом вверх (тангента снимается вверх). В этом случае вы упираетесь в потолок и пачкаете его каждый раз при снятии тангенты.
- Гораздо удобнее ставить крепление вырезом назад (тангента снимается - одевается движением назад-вперед). В этом случае тангенту требуется зафиксировать жестче, поэтому крепление перед установкой надо поджать.
- Очень удобно ставить крепление вырезом вниз (тангента снимается - одевается движением вниз-вверх) - это возможный способ установки для легких тангент. Перед установкой кронштейна его необходимо поджать, чтобы тангента фиксировалась жестче.
- **Самый удобный способ:** вместо штатного крепления купить небольшой неодимовый магнит (например, <http://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-pryamougolnik-18kh10kh1-5-mm-/>). На двусторонний скотч аккуратно приклеить его к консоли. Разобрать тангенту и снять с нее бочонок-фиксатор. С обратной стороны приклеить на двусторонний скотч кусок металла прибл. 15*15 мм и 0.5-0.8 мм толщиной (металл немного подогнуть, чтобы лучше прилегал к задней поверхности тангенты). Крепим тангенту к магниту - удобно снимать, удобно вешать, удобно делать это, не глядя и не отвлекаясь.

Примечания:

1. Если консоль перекрывает зеркало заднего вида, отрегулируйте зеркало с помощью вертикальной регулировки.
2. Для установки кнопок управления доп. оборудованием используйте любой инструмент, где зажато сверло 3-4 мм (дрель, гравер, дремель). Заранее выполните разметку формы выреза, надежно зафиксируйте консоль на верстаке на мягкой и чистой поверхности (чтобы не поцарапать изделие), сверлом сделайте вырез по внутренней линии разметки, доработайте напильником в размер. Рекомендуемые обороты сверла – около 10-15 тыс. Сверлом следует выполнять роль фрезы, то есть, резать вбок.