

## **Порядок установки потолочной консоли в УАЗ Патриот 2007-2013 годов выпуска (с отдельными потолками)**

В комплекте:

- консоль
- уплотнитель в цвет консоли
- кронштейны для крепления к потолку
- крючок для шнура тангенты
- установленный светодиодный плафон освещения от УАЗ Патриот 2015
- провода - удлинители для света
- многоцветные пистоны в цвет консоли для фиксации консоли на кронштейне

### **ШАГ 0. Подготовка.**

Для выполнения монтажа потолочной консоли потребуется три отвертки: крестовая, шлицевая, съемник клипс (отвертка для снятия пистонов – не обязательно, но удобно).

Потолочная консоль монтируется с помощью двух крепежей: переднего и заднего.

Передний крепеж уже смонтирован на корпусе консоли. Задний кронштейн идет в комплекте.

### **ШАГ 1. Демонтируем штатный свет и удлиняем провода.**

Шлицевой отверткой поддеваем и вынимаем штатные плафоны. Отсоединяем штатные плафоны. Остается два комплекта проводов. Более короткий комплект штатных проводов удлиняем с помощью проводов, входящих в комплект поставки.

### **ШАГ 2. Снимаем зеркало заднего вида.**

С помощью крестовой отвертки снимаем зеркало заднего вида.

### **ШАГ 3. Устанавливаем задний кронштейн.**

С помощью съемника клипс, снимаем центральный пистон, который крепит обшивку потолка. Устанавливаем задний кронштейн в центральное отверстие с помощью пистона.

### **ШАГ 4. Устанавливаем радиостанцию в консоль.**

- прикручиваем к радиостанции штатное п-образное крепление (идет в комплекте с радиостанцией) так, чтобы кронштейн смотрел вниз;

- двусторонний скотч (нет в комплекте - надо докупить) наклеиваем на нижнюю плоскость кронштейна, и аккуратно, изнутри вставляем радиостанцию в отверстие. Когда радиостанция встала на место, прижимаем п-образный кронштейн к нижней внутренней поверхности консоли, приклеивая его, и фиксируем радиостанцию.

### **ШАГ 5. Закрепляем консоль на место.**

Перед тем как окончательно фиксировать консоль на потолке, перенесите провода света поближе к отверстиям для плафонов на консоли, чтобы потом их можно было легко поддеть руками. Крепим консоль с помощью двух пистонов к заднему кронштейну, затем с помощью зеркала фиксируем передний кронштейн. Поджимаем пистоны.

### **ШАГ 6. Устанавливаем крепление тангенты (рекомендации)**

Существует несколько вариантов установки крепления тангенты.

- Не очень удобно ставить крепление классическим способом: вырезом вверх (тангента снимается вверх). В этом случае вы упираетесь в потолок и пачкаете его каждый раз при снятии тангенты.
- Гораздо удобнее ставить крепление вырезом назад (тангента снимается - одевается движением назад-вперед). В этом случае тангенту требуется зафиксировать по жестче, поэтому крепление перед установкой надо поджать.
- Очень удобно ставить крепление вырезом вниз (тангента снимается - одевается движением вниз-вверх) - это возможный способ установки для легких тангент. Перед установкой кронштейна его необходимо поджать, чтобы тангента фиксировалась по жестче.
- **Самый удобный способ:** вместо штатного крепления купить небольшой неодимовый магнит (например, <http://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-pryamougolnik-18kh10kh1-5-mm/> ). На двусторонний скотч аккуратно приклеить его к консоли. Разобрать тангенту и снять с нее бочонок-фиксатор. С обратной стороны приклеить на двусторонний скотч кусок металла прикл. 15\*15 мм и 0.5-0.8 мм толщиной (металл немного подогнуть, чтобы лучше прилегал к задней поверхности тангенты). Крепим тангенту к магниту - удобно снимать, удобно вешать, удобно делать это, не глядя и не отвлекаясь

#### **Примечания:**

1. Для установки кнопок управления доп. оборудованием используйте любой инструмент, где зажато сверло 3-4 мм (дрель, гравер, дремель). Заранее выполните разметку формы выреза, надежно зафиксируйте консоль на верстаке на мягкой и чистой поверхности (чтобы не поцарапать изделие), сверлом сделайте вырез по внутренней линии разметки, доработайте напильником в размер. Рекомендуемые обороты сверла – около 10-15 тыс. Сверлом следует выполнять роль фрезы, то есть, резать вбок.