

Порядок установки потолочной консоли в УАЗ Патриот 2015 года выпуска (с цельным потолком и светодиодным плафоном освещения)

В комплекте:

- консоль
- уплотнитель в цвет консоли
- кронштейны для крепления к потолку
- крючок для шнура тангенты
- провода - удлинители для штатного света
- многоцветные пистоны в цвет консоли для фиксации консоли на кронштейне

ШАГ 0. Подготовка

Для выполнения монтажа потолочной консоли потребуется три отвертки: крестовая, шлицевая, съемник клипс (отвертка для снятия пистонов – не обязательно, но удобно).

ШАГ 1. Демонтируем штатный свет и удлиняем штатные провода

С помощью шлицевой отвертки демонтируем штатный свет и удлиняем штатные провода при помощи проводов-удлинителей, входящий в комплект поставки.

ШАГ 2. Снимаем переднюю часть обшивки потолка. Всю обшивку снимать не надо, достаточно просто отогнуть потолок, чтобы иметь доступ к крепежным местам для кронштейна

ШАГ 3. Крепим передний кронштейн.

Передний кронштейн крепим в штатные отверстия на переднем усилителе, то есть в место, куда раньше крепилось зеркало заднего вида.

Порядок крепления:

- устанавливаем болты изнутри, через центральное отверстие
- снизу подкручиваем гайки
- затягиваем с помощью изогнутого ключа
- убеждаемся, что рожки кронштейна встали правильно и находятся напротив выреза под свет.

Рекомендация:

На этом этапе рекомендуем увеличить жесткость кронштейна. Для этого, после установки кронштейна, просверлите два отверстия в усилителе крыши, соответствующие двум отверстиям на кронштейне и зафиксируйте кронштейн саморезами.

ШАГ 4. Возвращаем потолок на место.

К переднему кронштейну подкручиваем S-образные лапки, фиксируем таким образом, чтобы немного поджималась обшивка потолка.

ШАГ 5. Крепим задний кронштейн.

С помощью съемника клипс, снимаем центральный пистон, который крепит обшивку потолка. Устанавливаем задний кронштейн в центральное отверстие с помощью этого же пистона.

ШАГ 6. Делаем отверстия в потолочной консоли для переднего кронштейна.

Порядок действий:

- временно крепим консоль к заднему кронштейну
- берем карандаш, прижимаем консоль плотно к потолку и изнутри консоли, через отверстие для радиостанции, размечаем отверстия для крепления переднего кронштейна.
- сверлим отверстия (8.5-9 мм) на 1-2 мм ниже размеченного, чтобы консоль встала плотней.

Важно: Этот этап мы не можем, к сожалению, сделать за вас, так как все потолки немного отличаются, и сделанные нами отверстия могут не совпасть у вас, или не плотно прижимать потолок.

ШАГ 7. Устанавливаем радиостанцию:

- прикручиваем к радиостанции штатное п-образное крепление (идет в комплекте с радиостанцией) так, чтобы кронштейн смотрел вниз;
- двусторонний скотч (нет в комплекте - надо докупить) наклеиваем на нижнюю плоскость кронштейна, и аккуратно, изнутри вставляем радиостанцию в отверстие. Когда радиостанция встала на место, прижимаем п-образный кронштейн к нижней внутренней поверхности консоли, приклеивая его, и фиксируя радиостанцию

ШАГ 8. Устанавливаем крепление тангенты (рекомендации)

Существует несколько вариантов установки крепления тангенты.

- Не очень удобно ставить крепление классическим способом: вырезом вверх (тангента снимается вверх). В этом случае вы упираетесь в потолок и пачкаете его каждый раз при снятии тангенты.
- Гораздо удобнее ставить крепление вырезом назад (тангента снимается - одевается движением назад-вперед). В этом случае тангенту требуется зафиксировать жестче, поэтому крепление перед установкой надо поджать.
- Очень удобно ставить крепление вырезом вниз (тангента снимается - одевается движением вниз-вверх) - это возможный способ установки для легких тангент. Перед установкой кронштейна его необходимо поджать, чтобы тангента фиксировалась жестче.
- **Самый удобный способ:** вместо штатного крепления купить небольшой неодимовый магнит (например, <http://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-pryamougolnik-18kh10kh1-5-mm-/>). На двусторонний скотч аккуратно приклеить его к консоли. Разобрать тангенту и снять с нее бочонок-фиксатор. С обратной стороны приклеить на двусторонний скотч кусок металла приibl. 15*15 мм и 0.5-0.8 мм толщиной (металл немного подогнуть, чтобы лучше прилегал к задней поверхности тангенты). Крепим тангенту к магниту - удобно снимать, удобно вешать, удобно делать это, не глядя и не отвлекаясь.

ШАГ 9. Закрепляем консоль на место.

Крепим консоль к кронштейнам при помощи четырех пистонов.

Примечания:

1. Для установки кнопок управления доп. оборудованием используйте любой инструмент, где зажато сверло 3-4 мм (дрель, гравер, дремель). Заранее выполните разметку формы выреза, надежно зафиксируйте консоль на верстаке на мягкой и чистой поверхности (чтобы не поцарапать изделие), сверлом сделайте вырез по внутренней линии разметки, доработайте напильником в размер. Рекомендуемые обороты сверла – около 10-15 тыс. Сверлом следует выполнять роль фрезы, то есть, резать вбок.